

CN55(ASIA)

序号	零件编号	零件名称
1	AA82427	M8×20沉头螺钉
2	CN32631	挡风盖垫铁
3	HH11132	胶圈 1AP10A
4	CN37406	挡风盖
5	CN37403	漏气筛
6	CN37376	挡风盖胶垫
7	BB40428	内六角螺钉M6×25
8	CN37418	枪体保护片
9	CN81201	上铝顶盖
10	CN37415	上铝顶盖垫片
11	CN37404	上阳气垫垫圈
12	CN37372	上阳气垫
13	KK23578	游动阀压簧
14	CN37409	游动阀垫圈
15	HH11156	胶圈 ARP568-137
16	HH11909	胶圈 1A 2.6×41.5
17	CN37373	游动阀
18	CN37375	气缸密封圈
19	CN81200	撞针组件
20	HH11101	胶圈 1AP38
21	CN37390	气缸
22	HH11157	胶圈 ARP568-136
23	CN31865	气缸密封胶圈
24	CN37374	气缸挡环
25	HH12106	胶圈 1AG75
26	CN31890	缓冲垫
27	CN37410	枪体
28	CN37412	“CN55” 标签
29	CN37426	警告标签
30	CN34703	把手胶套
32	FF21254	开口销 3×28
33	HH12118	胶圈 1AG35
34	CN37440	尾盖
35	BB40457	内六角螺钉M6×38
36	EE39138	垫圈 138
38	HH11159	胶圈 ARP568-016
39	CN37378	开关垫圈
40		胶圈 ARP568-013
41	CN32247	开关主体
42	HH11138	胶圈 1AP20
43	HH11119	胶圈 1AP6
44	CN31589	开关活塞
45	HH11209	胶圈 1BP7
46	HH11113	胶圈 1AP9
47	KK24123	顶针弹簧
48	CN31347	开关顶针
49	HH11901	胶圈 1B 1.4×2.5
50	CN31346	开关螺盖
51	FF30161	开口销
52	CN37424	扳机杆
53	CN37423	扳机
54	FF21220	开口销 3×16
55	CN37394	保险导向
56	CN37416	保险遮盖B
57	KK23256	保险架弹簧
58	CN35821	保险架

序号	零件编号	零件名称
59	HH19198	胶圈 1.9×4.7
60	HH19125	胶圈 1A 1.6×4.2
61	CN37379	枪嘴
62	BB40413	内六角螺钉M6×22
63	EE39602	销轴胶套
64	FF41501	压钉块销钉
65	CN31083	插销
66	CN31882	防尘罩
67	CN37371	固定栓
68	KK23123	固定栓弹簧
69	KK23109	压块压簧
70	CN37381	止退钉爪
71	CN37380	压钉块
72	FF21234	开口销 3×12
73	FF41502	止退钉爪销轴
74	KK33058	推钉压簧
75	CN31875	推钉爪
76	FF41263	链接销钉
77	HH19197	胶圈 1A 2.4×9.8
78	CN37397	活塞轴
79	HH11143	胶圈
80	KK23257	推钉长弹簧
81	KK23258	推钉短弹簧
82	CN31878	弹簧导向
83	CN37377	小气缸缓冲垫
84	CN37399	小气缸后盖
85	JJ22407	孔用弹性挡圈
86	CN37420	钉盒盖
90	CN35823	调钉盘焊件
91	CN30601	垫圈
92	KK13144	调钉盘拉簧
93	CN37382	钉长调整轴
94	CN37383	调钉盘拉盖
95	CN37413	钉盒主体
96	EE39603	调整轴卡圈
97	FF31251	钉盒销钉
98	CC00402	防松螺母M6
99	CN37395	保护罩
100	CN32170	保护垫块
106	CN34728	吊架
107	BB40422	内六角螺钉M6×30
108	TT05401	快速接头 PMK-22

PARTS SPECIAL TO SEQUENTIAL-TRIP

101	CN31715	扳机组件
102	CN31716	扳机螺盖
103	KK23228	弹簧
104	CN34300	扳机杆
105	CN30276	扳机
108	CN33627	开关活塞